

# 手机观看快捷说明

## 1.软件安装-手机软件下载、安装



在苹果市场中搜索“Eye365”并安装，或者扫描右方二维码。详情请登陆：



扫一扫  
下载客户端



在google play、安卓市场等  
中搜索“Eye365”并安装，或  
者扫描右方二维码。详情请登  
陆：

## 2.添加、观看【摄像头连接互联网方式(注意语音提示)】

### 方式一：WIFI智能快配（支持苹果与安卓手机）

(支持smartlink配置的设备会有语音提示：“请配置网络”，如不支持该功能的设备使用其他方式配置)

- ①设备默认是“WIFI智能快配”模式。
- ②长按“RESET按键”会恢复出厂设置并进入“WIFI智能快配”模式。
- ③短按（按一下）“RESET按键”进入“AP热点”模式。



手机连路由器的WIFI，再点击APP上的“WIFI智能快配”

1



点击该设备即  
可查看图像

- ①预置位置管理
- ②云台控制
- ③图片抓拍
- ④图像倒置
- ⑤语音对讲
- ⑥声音开关
- ⑦清晰度

2



- ①预置位置管理
- ②云台控制
- ③图片抓拍
- ④图像倒置
- ⑤语音对讲
- ⑥声音开关
- ⑦清晰度

3

### 方式二：AP快速配置（苹果手机不支持此功能）



在出现的配置  
页面输入路由器的WIFI密码，  
再点击“下一步”



设备在“AP模式”下，点击APP上的“Ap快速配置”会自动搜索出该设备




### 方式三：热点配置（支持苹果与安卓手机）



①打开手机WIFI，  
连接设备热点  
(MV\*开头的热点)  
②在APP上，点击“搜索设备”



③搜索出设备后，点击“设备配置”——“网络设置”，勾上“Station模式”，选择路由器的WIFI，并填上路由器的WIFI密码，并保存，等听到设备语音提示“路由连接完成”即完成配置



4

## 3.录像回放



录像文件搜索



录像文件

## 4.设备配置



选择设备，即可对该设备  
进行配置。以下为各功能  
介绍简单



①网络配置



②录像设置



## 5.更多功能

- 接收推送图片的提示设置
- 查看和保存抓拍图片
- 可设置打开软件的手势密码
- 可在线自动升级最新版本的手机软件

## 6.修改删除设备



- ①修改设备：  
可修改设备ID号、用户名及密码  
(如用户名密码输入错误可在此直接修改，不必重新添加设备)
- ②删除设备：  
可单独删除这一个设备
- ③批量删除：  
可以删除多个设备



③报警与提示



⑤用户管理



7

8



录像回放

5

6

④时间与日期：可调整设备时间；  
⑤用户管理：可修改摄像头的用户名和密码；  
⑥设备升级：可远程升级设备系统，并查询设备系统和硬件信息。